


Correção para Notebook ORO NHT02;  
Problema: não sai som.

Disponível no site ORO arquivos para baixar;

<http://www.oropc.com.br/html/produtos.php>


Primeiro passo:

descompacte cada arquivo em uma pasta como na imagem abaixo:




Segundo passo:


Conecte o pen drive no notebook, execute o arquivo HPUSBFW;  
Deve aparecer o aplicativo HP USB Disk Storage Format Tool como na imagem abaixo;



Em device deve mostrar o nome do seu pen drive; clique com o mouse sob Quick Format e seleccione; clique com o mouse sob Create a DOS startup disk e seleccione; Using DOS system files located at: deve estar seleccionado; clique no botão logo abaixo com o ... deve aparecer outra janela para direccionar onde está o directório boot98, no meu caso fica como na imagem abaixo;




Após selecionar a pasta boot98 e clicar em OK;



Após isso é só clicar em Start, Yes,

OK,Close.

Pronto seu pen drive bootavel está criado, agora copie todo conteúdo da pasta JHXXX119 para o pen drive:



Após isso é só ligar o notebook com o pen drive conectado e apertar a tecla F12, fique apertando a tecla e soltando para que mostre a tela para selecionar a opção de boot que corresponde ao seu pen drive, no prompt digite 119.bat e Enter, a atualização deve ser feita e pronto, pode usar sem problemas.

Qualquer dúvida pode me ligar, o telefone está abaixo.  
Att,

Tel: 12 3935-3629

Marcelo Prates